

5 车门未关提醒

离开时，若车门未关，会有喇叭提醒。



备注：有效避免车主门未关好造成的财产损失。

注意事项：

注意事项：

- 1、智启动功能中：若解开安全带的情况下，有脚刹信号开门不熄火；未回P档，开门不熄火，回P档后再次开门则熄火。（发动机自动启停介入除外）
- 2、车辆在非P档状态下，开门不熄火。
- 3、车辆的四个窗户及天窗可实现关锁自动升窗。（无尾箱未关提醒）
- 4、车辆在启动状态钥匙离开车辆不会上锁。
- 5、钥匙勿放置于车载无线充上，并不要与手机平板等电子产品放置一起，可能影响到舒适进入的功能或锁车。
- 6、临时停车不需熄火时，打开主驾门之前按下双闪，再开门不会熄火。（车自启停介入时除外）
- 7、感应临界点可能会有交替开关锁，属正常现象。

安装请
扫码关注



奥迪系列

功能说明

升级功能说明
安装指导流程


东莞市易点通电子科技有限公司

Ⓜ <http://www.zg-ydt.com>

☎ 0769-8133 8332

1 无钥匙进入


当钥匙靠近车辆，门锁自动解锁，离开门锁自动上锁。关门后会有喇叭提醒一次。



备注：操作更加方便快捷，减少频繁拿车钥匙次数。

2 自动升窗


当智能钥匙离开时，车门上锁后四车窗以及天窗自动升窗。



备注：避免车主忘记升窗造成的财产损失。

3 智能警示


当车辆急刹车时，应急灯自动开启，提醒后车注意减速。



备注：减少车辆在急刹车时造成后车追尾事件发生。

4 智能启动（熄火）

上车系上安全带时，踩刹车车辆自动启动，解安全带、开主驾驶门自动熄火。（按了危险报警灯的情况下，自动熄火功能取消）



备注：操作更加方便快捷，减少频繁拿车钥匙次数